



Ekovilla[®]
Lämmin vihreä

Pony-pienpuhallus- koneen käyttöohje



Kone painaa noin
120 kg.



Sido kone hyvin
kuljetuksen
ajaksi.



Varo johtojen ja
puhallusletkun vauri-
oitumista konetta
liikuteltaessa.



Älä laita käsiä tai
muuta kehonosia
sekoittimeen.



Käytä hengitys-
suojainta. (P2)



Pidä lapset erossa
koneesta.

1. Käyttölämpötila on $-15...+40$ °C.
2. Sulakesuositus 16A (aggregaattikäyttö 4,5kW ulostulo). **Käytä 2,5 mm tai vahvempaa kaapelia**, jonka max pituus on 30m.
3. **Tarkista, että koneen sulakkeet ja vikavirtasuojat ovat ylhäällä ja villasäiliö on tyhjä.** Liitä kone verkkovirtaan ja aseta hätä-seis-katkaisija pois päältä.
4. Tarkista, että "puhallin ja sekoittaja / puhallin" -katkaisija on 0-asennossa ja paina valmiustila-katkaisijan 1 napista. Voit valita ohjaustaulusta, käytätkö konetta kaukosäätimellä (1) vai manuaalisesti (0). Kaukosäätimen vipukytkimestä voit valita joko puhalluksen tai sekoituksen ja puhalluksen kun kaukosäädin on valittuna.
5. Säädä puhaltimen teho noin 75 %.
6. Tarkastuksen jälkeen voit aloittaa Ekovillan syöttämisen.
7. Tyhjästä villasäiliöstä koneeseen paloina, yhden säkin sisältö kerrallaan. Älä ylitäytä.
8. Huolehdi, ettei villan joukkoon pääse pakkausmateriaalia tai muita vieraita esineitä.
9. Älä sullo villaa säiliöön kädellä tai muilla esineillä koneen ollessa käynnissä.
10. Letkutukoksen sattuessa irrota letku ja poista tukos. **ÄLÄ KATKAISE LETKUA.**
11. Jos villasäiliön pohjalla näkyvä sekoittaja pysähtyy, tyhjästä säiliö. Tarkasta, ettei villasäiliössä ole mitään kovia esineitä kuten jäätä, puuta, nautoja tai muuta sellaista.
12. Sähköhäiriön sattuessa irrota virtajohto, odota noin 30 sekuntia ja kytke uudelleen. Häiriö kuitaantuu pois. Paina valmiustilakatkaisijan 1 napista, jolloin kone jatkaa toimintaa.
13. **ÄLÄ KOSKE ITSE SÄHKÖLAITTEISIIN.**
14. Eristämisen lopetettuasi puhalla villasäiliö ja letku tyhjäksi.
15. Älä puhalla koneella muuta kuin Ekovilla-eristettä.
16. Koneen vikatapauksessa ilmoita koneeseen tulleesta viasta koneen vuokraajalle.
17. Säilytä kone sateelta suojassa (myös kuljetettaessa).