

# Seinäeristämisessä huomioitava!

## Ulkoseinän runkotolppien välinen pystyeristys tehdään Ekovillalevyllä tai Ekovilla-ruiskueristämällä

- Ekovillalevy käy myös omatoimiseen eristämiseen. Katso asennusohjeet sivulta 25.
- Ekovilla-ruiskueristämisen tekee valtuutettu Ekovilla-palveluyrittäjä.

### 1. ENNEN SEINÄN RUISKUERISTÄMISTÄ

- Suojaa ikkunat, ovet ja panelipinnat asennuskohdeiden vieriltä.
- Puhdista lattia noin 2 metrin etäisyydeltä seinästä.
- Suojaa mahdollisesti sisälle jäävät rakennus- tarvikkeet.
- Jos seinä ruiskueristetään kerralla lopulliseen vahvuuteensa ilman sisäpuolen vaakakoolausta ja vaakaeristettä, varmista, että eristetilaan tulevat mahdolliset sähköasiat yms. on asennettu.
- Kylminä aikoina varmista, että lämpötila asennus- tilassa on vähintään +10 °C.

**HUOM!** Lämpötila nostettava n. vuorokautta aiemmin.

### 2. SEINÄN RUISKUERISTÄMISEN JÄLKEEN

- Anna seinän kuivua 1–4 vuorokautta.
- Huolehdi ilman vaihtumisesta ja tuuletuksesta.
- Huolehdi riittävästä lämmityksestä, joko uuneilla tai tilapäisillä lämmittimillä.
- Kun eriste on kuivunut noin 1/3 vahvuudestaan, voidaan höyryä läpäisevä ilmansulku asentaa.

Huolehdiathan kohdan 1. mukaisista suojuuksista.

**Ruiskueristämisen jälkeen tila siivotaan Ekovilla-palveluyrittäjän toimesta ns. karkeana harjasiivouksena.**

