



Ekovilla®
Lämmin vihreä

Force-pienpuhallus- koneen käyttöohje



Kone painaa noin
120 kg.



Sido kone hyvin
kuljetuksen
ajaksi.



Varo johtojen ja
puhallusletkun vauri-
oitumista konetta
liikuteltaessa.



Älä laita käsiä tai
muuta kehonosia
sekoittimeen.



Käytä hengitys-
suojainta. (P2)



Pidä lapset erossa
koneesta.

1. Käyttölämpötila on $-15...+40$ °C. Lämpötilan ollessa -2 °C tai kylmempi kytke kone sähköverkkoon **vähintään 15 minuuttia** ennen puhalluksen aloittamista.
2. Sulakesuositus 16A (aggregaattikäyttö 4,5kW ulostulo). **Käytä 2,5 mm tai vahvempaa kaapelia**, jonka max pituus on 30m.
3. Tarkista ettei puhaltimen korvausilma-aukko (puhaltimen ja säiliön välissä, ohjaustaulun alapuolella) ole kokonaan suljettu. Aukkoa säädetään puhallustavan mukaan. Vapaa-puhalluksessa aukko pidetään auki noin 1–2 cm. Suljettuun ontelotilaan puhallettaessa aukon on oltava noin puolivälissä.
4. **Käännä pääkytkin ohjaustaulussa 1-asentoon ja käynnistä kone villasäiliö tyhjänä**, kaukosäätimestä. Tarkastuksen jälkeen voit aloittaa Ekovillan syöttämisen.
5. Tyhjennä villasäkit koneeseen paloina, yhden säkin sisältö kerrallaan. Älä ylitäytä.
6. Huolehdi, ettei villan joukkoon pääse pakkausmateriaalia tai muita vieraita esineitä.
7. Älä sullo villaa säiliöön kädellä tai muilla esineillä koneen ollessa käynnissä.
8. Letkutukoksen sattuessa irrota letku ja poista tukos. **ÄLÄ KATKAISE LETKUA.**
9. Jos villasäiliön pohjalla näkyvä sekoittaja pysähtyy, tyhjennä säiliö. Tarkasta, ettei villasäiliössä ole mitään kovia esineitä kuten jäätä, puuta, nauloja tai muuta sellaista.
10. Sähköhäiriön sattuessa irrota virtajohto, käännä kaukosäädin ja pääkytkin 0-asentoon ja odota noin 30 sekuntia ja kytke uudelleen. Häiriö kuitaantuu pois.
11. **ÄLÄ KOSKE ITSE SÄHKÖLAITTEISIIN.**
12. Eristämisen lopetettuasi puhalla villasäiliö ja letku tyhjäksi.
13. Älä puhalla koneella muuta kuin Ekovilla-eristettä.
14. Koneen vikatapauksessa ilmoita koneeseen tulleesta viasta ja sen laadusta koneen vuokraajalle.
15. Säilytä kone sateelta suojassa (myös kuljetettaessa).